FeelMaster mini SMART GATEWAY

INSTRUCTIONS

Contents

1. FeelMaster 실행 2. Wi-Fi 설정 3. 앱 실행 4. 내부 접속 모드 5. 외부 접속 모드 5-1〉 계정 등록 5-2〉 외부 접속 모드 사용 5-3〉 계정 삭제 6. 사용 모드 설정 6-1〉사용자 모드 6-2〉 관리자 모드 7. 장치 관리 7-1〉 장치 등록 7-2〉 장치 해제 8. 조명 제어 8-1〉 전체 제어 8-2〉개별 제어 8-3〉채널 이름 변경 9. 씬 설정 9-1〉 일반 씬 저장 9-2〉 연출 씬 저장 9-3〉 씬 삭제 10. 스위치 설정 10-1〉 스위치 등록 10-2〉 스위치 설정 11. 알람 설정 11-1〉 알람 추가





1. FeelMaster 실행

어뎁터 케이블을 FeelMaster의 전원 포트에 연결합니다.



2. Wi-Fi 설정

모바일 기기 Wi-Fi 설정에서 'feelmaster_mini'로 연결합니다. 임시 비밀번호 '12345678' 로 로그인 할 수 있으며, 최초 로그인 후 비밀번호를 변경할 수 있습니다.





3. 앱 실행

앱을 실행하면 '외부 접속 모드'와 '내부 접속 모드'가 나타납니다.



Copyright © 2013 Feelux.com ALL RIGHTS RESERVED

▶ 내부 접속 모드

내부 접속은 외부에서 FeelMaster를 접속 및 제어를 할 수 없는 모드입니다. 인터넷을 통한 접속을 제한하고, 오직 내부에서의 접속 및 제어만을 허용하는 모드입니다.



▶ 외부 접속 모드

외부 접속은 외부와 내부에서 모든 접속을 허용하는 모드를 말합니다. 외부 모드를 사용하려면 내부 접속을 통하여 클라우드에 사용자의 계정을 생성하고 등록해야 합니다.



4. 내부 접속 모드

Feelmaster 앱을 실행하여 '내부 접속 모드'를 선택합니다.





5. 외부 접속 모드

외부 접속 모드를 사용하기 위해서는 FeelMaster의 WAN 포트에 인터 넷 선을 연결해야 합니다. 인터넷 선을 연결한 다음 외부 접속을 위한 계정을 클라우드에 등록해야 합니다.





5-1〉 계정 등록 외부 접속 모드를 사용하기 위해서는 관리자 모드로 변환해야 합니다. (관리자 모드:6-2참조) 관리자 모드에서 메인 메뉴의 '외부 제어'를 선택 합니다. '계정생성하기'를 선택하여 아이디, 이름, 패스워드 입력 후 계정생성하기를 진행합니다.



38 🖾 🖄 🗖 ·		💐 🗟 🛇 100% 🗎
로	계정생성하기	
계정정보 입력		
아이디		
이메일 주소를	를 입력해주세요.	















5-2〉 외부 접속 모드 사용 앱을 다시 실행하여 '외부 접속 모드' 를 선택하여 정보를 입력하고 로그인 후 사용합니다.









5-3〉 계정 삭제

외부 접속 제어 기능을 사용하지 않으려면 외부 접속을 위한 사용자 계정을 삭제해야 합니다. (외부 접속 모드 계정은 중복 생성 불가) 계정 삭제 버튼을 눌러 사용할 SSID와 패스워드 입력 후 확인을 진행 합니다.



9:40 🗳 🗳 💌 🔸		📲 🗟 🛇 100% 🗎
뒤로	FeelMaster	
외부 제어 7 필마스터를	접속으로 로그인하여 외부 · 제어해보세요.	에서
feelux feelux@	Pfeelux.com	
	로그아웃	
	계정 삭제	n)
	C	





6. 사용 모드 설정

FeelMaster는 단순하게 제어 기능만을 이용하는 **'사용자 모드'**와 각종 설정, 씬의 저장이나 삭제와 수정이 가능한 '**관리자 모드'**로 구분 됩니다.

6-1〉사용자 모드

사용자 모드는 씬 제어 및 채널 제어와 알람 제어가 가능합니다.





6-2〉 관리자 모드

FeelMaster에 접속하면 처음으로 나타나는 사용자 모드에서 메인 메뉴 를 통하여 전환 가능하며, 관리자 비밀번호를 입력하여 전환합니다. 최초의 관리자 모드 비밀번호는 '12345'로 설정되어 있으며, 이 값은 환경설정의 관리자 비밀번호 설정 메뉴를 통하여 바꿀 수 있습니다.









장치 관리 메뉴에서는 장치 등록 및 해제를 할 수 있습니다.

7. 장치 관리

Copyright © 2013 Feelux.com ALL RIGHTS RESERVED

일반씬 #3 편집 편집 씬 추가 플레이 씬 추가

7-1〉 장치 등록

FeelMaster에서 제어할 무선 장치 및 스위치는 관리자 메뉴를 통하여 장치를 등록할 수 있습니다.

우선 연결하고자하는 장치의 전원이 인가되어 있다면 미등록 장치 목록에서 장치를 확인합니다. 등록하고자하는 장치를 확인하기 위해 미등록 장치 목록에서 기기를 선택하면 노란색으로 표시되고 연결된 조명기구가 있다면 일정 시간 동안 깜박입니다. 확인 된 장치의 우측 등록 버튼을 선택하면 장치가 깜박이면서 등록이 완료됩니다. 등록된 장치는 등록 장치 목록에서 확인이 가능합니다.





9:53		20.	📲 🗟 🛇 99% 🗎
뒤로		FeelMaster	
Ę	등록	장치 목록	
	•	90FD9FFFFE24860A	শ্রম
	•	90FD9FFFFE591481	শ্রম
	•	90FD9FFFFE3423DA	শ্রম







7-2〉 장치 해제

FeelMaster에 등록된 무선 장치 및 스위치는 장치 관리 메뉴를 통하여 해제할 수 있습니다.

등록 장치 목록에서 해제하려는 장치를 확인하고 삭제 버튼을 터치하면 조명이 깜박거리며 해제됩니다. 해제된 장치는 미등록 장치 목록에서 확인할 수 있습니다.



9:	54 🗳	2 D ·	📲 🗟 🛇 99% 🗎
뒤	 로	FeelMaster	
	등록	장치 목록	
	•	90FD9FFFFE24860A	শ্রমা
	•	90FD9FFFFE591481	শ্রুমা
	•	90FD9FFFFE3423DA	শ্রুমা
	•	90FD9FFFFE59E495	শ্রমা



8. 조명 제어

채널 관리 메뉴는 필마스터에 등록된 각각의 채널에 대한 설정 및 제어를 할 수 있는 메뉴입니다.

8-1〉 전체 제어

모든 조명의 값을 한꺼번에 제어할 때 사용하는 기능입니다.









8-2〉개별 제어

각각의 채널들을 개별적으로 제어할 수 있습니다. 메뉴를 통하여 개별 제어 화면으로 이동한 후 각각의 채널들을 개별적으로 제어할 수 있습니다.





8-3> 채널 이름 변경 각 채널은 FeelMaster에서 부여 받은 번호로 설정되어 있습니다. 채널의 이름은 사용자 편의에 의하여 수정 후 저장할 수 있습니다.









9. 씬 설정

신은 사용자가 개별 제어를 통하여 설정한 여러 값 또는 상황을 FeelMaster에서 저장하고 있다가 언제든지 재현할 수 있도록 하는 기능을 말합니다. 현재의 상황을 저장하는 것을 **일반 씬**이라고 하고, 씬을 연속적으로 설정한 것을 **플레이씬**이라고 합니다.

9-1〉일반 씬 저장

씬을 선택하여 상황에 맞는 채널을 설정하고, 채널 앞에 있는 체크박스 를 선택하여 현재 설정한 채널을 씬에 포함할 것을 표시합니다. 설정된 채널 선택 후 씬 이름을 입력하고, 저장하면 씬 목록에 추가 생성됩니다.









추가씬 #4	ন্দ্রি
씬 추가	플레이 씬 추가

9-2> 연출 씬 저장 <u>연출 씬</u>은 일반 씬들을 사용자가 설정한 시간에 맞추어 연속적으로 변 환을 주는 씬을 말합니다. 설정이 완료된 <u>플레이씬</u>의 이름을 입력하고 저장하면, 씬 목록에 추가 생성됩니다.







9-3> 씬 삭제 저장된 씬을 삭제하기 위해서는 편집 메뉴를 선택하여 삭제가 가능합니다.









	10:02	2 🖄 🕞 ·			¥ ?;	98% 🗎
	메뉴		FeelM	aster		완료
	알	반씬 #1			ON	
	¢	씬 삭제				
₽		선택한 씬	!을 삭제하시것	!(습니까?		
	¢	취 추가씬 #4	소		확인 2	
	•	추가 씬 #5				খমা



10-1〉 스위치 등록 스위치 뒷면에 위치한 버튼을 약 3초간 눌러 등록 모드로 진입하면, 앱의 장치등록 메뉴에서 미등록 장치 목록으로 스위치가 표시 됩니다. 표시된 스위치의 우측 등록 버튼을 선택하면 등록이 완료됩니다.

무선 스위치 사용을 위해서는 조명 장치와 마찬가지로 스위치를 등록해야 합니다.

10. 스위치 설정





FeelMaster

💐 🗟 🛇 98% 🗎



	₹ ≈•© 99%∎
FeelMast	EF 편집
ě	
- m	
)`) ¤	
<u>ہ</u>	
٢	
🚰 모드 변경	(편집)
씬 #2	(편집)
씬 #3	·편집
신 추가	플레이 씬 추가
	FeelMast

10:04 🖬 🖄 🖬 🕚

뒤로

10-2〉 스위치 설정 스위치 설정은 스위치 버튼에 사용자가 원하는 씬을 설정하는 기능 입니다. 이 기능을 이용하여 스위치의 씬 변경 버튼을 누를 때 마다 설정해 놓은 씬을 차례대로 연출할 수 있습니다.









10:05	🖬 🖄 🖬 🕐		📲 🗟 🛇 98% 🗎
뒤로	l	FeelMaster	
		100 %	





11. 알람 설정

알람 기능은 사용자가 설정한 시간이 되면 미리 저장된 씬으로 설정 되는 기능입니다.

11-1〉 알람 추가

알람은 사용자가 설정해 놓은 특정 시간에 지정한 씬을 설정, 연출할 수 있는 기능입니다.

⇒













11-2> 알람 동작 설정된 알람을 알람 항목의 우측에 표시 된 버튼을 통하여 활성화 하거나 비활성화 할 수 있습니다.



4	:26 🗳 🗳 🚥 😶		¥ 🗊 🛇 100% 🗎
Ę	티로	FeelMaster	저장
	알람 1		×
	থ্য 07:3	일반씬 #1 0월 화 수 목 금	
	알람 2		×
	হন্থ 09:0	50% 0 토일	
	알람 3		×
	<u>ع</u> ة 11:3	OFF O 월화수목금토일	
	알람 4		×
	<u> </u>	100 % O 월화수목금토일	
	알람 5		×
	থ্শ 11:0	OFF 월화수목금토일	
		•	

4:54 🖬 🖄 🖬 😶		¥ ☜ 🋇 100% ੇ
뒤로 두	eelMaster	
알람 1		×
থ্শ 07:30	일반씬 #1 월 화 수 목 금	~
알람 2		×
হন্ম 09:00	50 % 토 일	
알람 3		×
<u></u> ع≉ 11:30	OFF 월 화 수 목 금 토 일	
알람 4		×
ع ≉ 06:00	100 % 월 화 수 목 금 토 일	
알람 5		×

11-3〉 알람 삭제 사용자가 저장한 알람은 간단한 방법으로 삭제가 가능합니다.





4:26 🖬 🖄 🖬 😶		📲 🗟 🛇 100% 🖿
뒤로	FeelMaster	저장
알람 1		×
<u> </u>	일반씬 #1 월 화 수 목 금	
알람 2		×
<u> </u>	50 % 토일	
알람 3		×
<u></u> ع≉ 11:30	OFF 월화수목금토일	
알람 4		×
ع ة 06:00	100 % 월 화 수 목 금 토 일	
알람 5		×
হন্দ 11:00	OFF 월화수목금토일	
	•	







12. 환경 설정

환경설정에서는 Wi-Fi 설정, 관리자 비밀번호 설정과 DMX 사용여부 및 장치 초기화가 가능합니다.

12-1) Wi-Fi 설정 FeelMaster의 Wi-Fi설정 메뉴로 SSID와 패스워드를 사용자가 원하는 값으로 변경이 가능합니다. Wi-Fi의 SSID와 비밀번호를 설정한다면 입력한 SSID의 Wi-Fi를 확인 할 수 있다.

4:23 🖬 🖄 🖬 🕚		¥≹ 🗟 🛇 100% 🛢		4:57 🖬 🖄 🖸) ••	¥i 🗟 🛇 100% 🗎
메뉴	FeelMaster	편집		뒤로	FeelMa	ster
개별 제어	Ě				Wi-fi	기타
스위치 설정						
장치 관리	÷			SSID	필마스터의	의 SSID를 입력하세요.
알람	Ø			비밀번호	비밀번호	입력
외부 제어						
환경 설정	n ÷			비밀번호	. 확인 비밀번호	확인
관리자	모드 변경	(<u>편집</u>)	₽			
일반씬 #	2	편집				

12−2〉 관리자 비밀번호 설정 관리자 모드로 전환할 때 사용하는 비밀번호를 변경할 수 있습니다.



4	1:58 🖬 🖄 🖬 😶			¥ 🗟 🛇 100% 🛢
٩	티로	FeelM	laster	
	Wi-	ń		기타







	2:26	🖬 🖄 🛔 ··		¥ 🗟 🛇 92	% 🗎
	뒤로	FeelM	aste	F	
		Wi-fi		기타	
		관리자 비밀번호	\square	비밀번호 변경	
		DMX 512 사용설정		☑ 사용설정	
		필마스터 초기화 설정 	\square	초기화	
₽		비밀번호기	가 변경되었습	글니다 .	

12-3〉 DMX512 사용 DMX512 신호를 이용한 유선 제어 기능은 별도의 메뉴얼을 참고하여 주십시요.





4:58 🖬 🗳		¥i 🗟 🛇 100%	
뒤로	FeelM	aster	
	Wi-fi	기타	

2:26 🖬 🖄 🛔 😶	¥} 🗟 Ø 92% 🗎
fie FeelM	laster
Wi-fi	 기타





12-4〉 장치 초기화 FeelMaster를 초기화하는 기능이며, 초기화한다면 등록 된 장치 및 저장된 씬 또한 모두 삭제 됩니다.







4:58 🖼 🖄 🕩 😶		2 2	📲 🗟 🛇 100% 🗎
	fie Feell		aster
		Wi-fi	기타
	LF L	·리자 비밀번호	비밀번호 변경
	D	MX 512 사용설정	🗌 사용설정
	핕	디바이스 초기화 [[
	보가 초기화됩니다. 겠습니까?.		
		취소	확인

4:58 🖬 🖄 📭 😶		📲 🗟 🛇 1009	6 🗎
뒤로	FeelMa	aster	
Wi-	- fi	기타	

FEFLUX www.feelux.com 본사 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48



이바이스가 초기화 되었습니다.

필마스터 초기화 설정

DMX 512 사용설정

초기화

관리자 비밀번호 변경